

**Инструкция по установке ПО "Программа для управления программно-аппаратным комплексом «Электропривод РэмТЭК» с блоками управления с тиристорными преобразователями".**

## **Аннотация**

Настоящий документ содержит информацию, необходимую для установки программы "Программа для управления программно-аппаратным комплексом «Электропривод РэмТЭК» с блоками управления с тиристорными преобразователями".

## Содержание документа

Аннотация.....	2
Содержание документа.....	3
Системные требования.....	4
Процесс установки ПО.....	4
Техника безопасности.....	4
Контакты .....	4

## **Системные требования**

Встроенное ПО работает исключительно в составе изделия “Электропривод РэмТЭК”.

## **Процесс установки ПО**

Для получения доступа к ПО потенциальный пользователь должен приобрести изделие “Электропривод РэмТЭК”. ПО является встроенным.

## **Техника безопасности**

Для безопасной и надежной эксплуатации устройства необходимо соблюдать требования эксплуатационной документации на электропривод РэмТЭК, требования "Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей", "Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок", а также указания предупредительных табличек, расположенных на корпусе электропривода.

При работе с электроприводом необходимо соблюдать правила применения оборудования во взрывоопасных зонах – в соответствии с требованиями ГОСТ IEC 60079-14-2013, гл. 3.4 ПТЭЭП, настоящего руководства и руководств по эксплуатации на комплектное электрооборудование.

К работе с РэмТЭК допускается только специально подготовленный персонал, изучивший комплект эксплуатационной документации на электропривод РэмТЭК, получивший соответствующий инструктаж по безопасности труда, допуск к работе и имеющий квалификационную группу для работы с электроустановками до 1000 В не ниже третьей. Персонал должен знать и соблюдать правила охраны труда и техники безопасности, в соответствии с нормативными положениями, относящимися к месту проведения работ.

Безопасная работа с устройством гарантируется в случае полного соблюдения требований настоящего документа, а также отраслевых и федеральных нормативных документов в области охраны труда и эксплуатации оборудования во взрывоопасных зонах.

## **Контакты**

Контакты технической поддержки:

Тел: +7 923 440-26-05

Почта: andrey@mail.npptec.ru