

## СОДЕРЖАНИЕ

Привод	Номер чертежа
<b>Электроприводы РэмТЭК многооборотного исполнения</b>	
РэмТЭК.М.40.70	РэмТЭК_ГЧ.09.035.16
РэмТЭК.М.40.70	РэмТЭК_ГЧ.09.035.16.И
РэмТЭК.М.100.70.9	РэмТЭК_ГЧ.09.068.21
РэмТЭК.М.100.70.9	РэмТЭК_ГЧ.09.068.21.И
РэмТЭК.М.100.70.10	РэмТЭК_ГЧ.09.069.21
РэмТЭК.М.100.70.10	РэмТЭК_ГЧ.09.069.21.И
РэмТЭК.М.120.50	РэмТЭК_ГЧ.09.060.21
РэмТЭК.М.120.50	РэмТЭК_ГЧ.09.060.21.И
РэмТЭК.М.120.50.10	РэмТЭК_ГЧ.09.061.21
РэмТЭК.М.120.50.10	РэмТЭК_ГЧ.09.061.21.И
РэмТЭК.М.120.70	РэмТЭК_ГЧ.09.060.19
РэмТЭК.М.120.70	РэмТЭК_ГЧ.09.060.19.И
РэмТЭК.М.120.70.10	РэмТЭК_ГЧ.09.061.19
РэмТЭК.М.120.70.10	РэмТЭК_ГЧ.09.061.19.И
РэмТЭК.М.300.20	РэмТЭК_ГЧ.09.064.21
РэмТЭК.М.300.20	РэмТЭК_ГЧ.09.064.21.И
РэмТЭК.М.600.10	РэмТЭК_ГЧ.09.066.21
РэмТЭК.М.600.10	РэмТЭК_ГЧ.09.066.21.И
РэмТЭК.М.1000.6	РэмТЭК_ГЧ.09.067.21
РэмТЭК.М.1000.6	РэмТЭК_ГЧ.09.067.21.И
<b>Электроприводы РэмТЭК прямоходного исполнения</b>	
РэмТЭК.Л.3500.7(4)	РэмТЭК_ГЧ.09.021.20
РэмТЭК.Л.3500.7(4)	РэмТЭК_ГЧ.09.021.20.И
РэмТЭК.Л.7000.7(15).60	РэмТЭК_ГЧ.09.005.18
РэмТЭК.Л.7000.7(15).60	РэмТЭК_ГЧ.09.005.18.И
РэмТЭК.Л.7000.7(15).100	РэмТЭК_ГЧ.09.001.18
РэмТЭК.Л.7000.7(15).100	РэмТЭК_ГЧ.09.001.18.И
РэмТЭК.Л.7000.7(15).125	РэмТЭК_ГЧ.09.002.18
РэмТЭК.Л.7000.7(15).125	РэмТЭК_ГЧ.09.002.18.И
РэмТЭК.Л.7000.7(15).160	РэмТЭК_ГЧ.09.003.18
РэмТЭК.Л.7000.7(15).160	РэмТЭК_ГЧ.09.003.18.И
РэмТЭК.Л.7000.7(15).200	РэмТЭК_ГЧ.09.004.18
РэмТЭК.Л.7000.7(15).200	РэмТЭК_ГЧ.09.004.18.И
РэмТЭК.Л.10000.7(15).60.8112.V.2	РэмТЭК_ГЧ.09.005.16
РэмТЭК.Л.10000.7(15).60.8112.V.2	РэмТЭК_ГЧ.09.005.16.И
РэмТЭК.Л.10000.7(15).60.8112.V.5	РэмТЭК_ГЧ.09.005.21
РэмТЭК.Л.10000.7(15).60.8112.V.5	РэмТЭК_ГЧ.09.005.21.И
РэмТЭК.Л.10000.7(15).100.8112.V.2	РэмТЭК_ГЧ.09.001.16
РэмТЭК.Л.10000.7(15).100.8112.V.2	РэмТЭК_ГЧ.09.001.16.И
РэмТЭК.Л.10000.7(15).100.8112.V.5	РэмТЭК_ГЧ.09.001.21
РэмТЭК.Л.10000.7(15).100.8112.V.5	РэмТЭК_ГЧ.09.001.21.И
РэмТЭК.Л.10000.7(15).125.8112.V.2	РэмТЭК_ГЧ.09.002.16
РэмТЭК.Л.10000.7(15).125.8112.V.2	РэмТЭК_ГЧ.09.002.16.И
РэмТЭК.Л.10000.7(15).125.8112.V.5	РэмТЭК_ГЧ.09.002.21
РэмТЭК.Л.10000.7(15).125.8112.V.5	РэмТЭК_ГЧ.09.002.21.И
РэмТЭК.Л.10000.7(15).160.8112.V.2	РэмТЭК_ГЧ.09.003.16
РэмТЭК.Л.10000.7(15).160.8112.V.2	РэмТЭК_ГЧ.09.003.16.И
РэмТЭК.Л.10000.7(15).160.8112.V.5	РэмТЭК_ГЧ.09.003.21
РэмТЭК.Л.10000.7(15).160.8112.V.5	РэмТЭК_ГЧ.09.003.21.И
РэмТЭК.Л.10000.7(15).200.8112.V.2	РэмТЭК_ГЧ.09.004.16
РэмТЭК.Л.10000.7(15).200.8112.V.2	РэмТЭК_ГЧ.09.004.16.И

<b>Привод</b>	<b>Номер чертежа</b>
РэмТЭК.Л.10000.7(15).200.8112.V.5	РэмТЭК_ГЧ.09.004.21
РэмТЭК.Л.10000.7(15).200.8112.V.5	РэмТЭК_ГЧ.09.004.21.И
РэмТЭК.Л.18000.4.100	РэмТЭК_ГЧ.09.006.21
РэмТЭК.Л.18000.4.100	РэмТЭК_ГЧ.09.006.21.И
РэмТЭК.Л.18000.4(10).60.8112.V.2	РэмТЭК_ГЧ.09.010.16
РэмТЭК.Л.18000.4(10).60.8112.V.2	РэмТЭК_ГЧ.09.010.16.И
РэмТЭК.Л.18000.4(10).60.8112.V.5	РэмТЭК_ГЧ.09.010.21
РэмТЭК.Л.18000.4(10).60.8112.V.5	РэмТЭК_ГЧ.09.010.21.И
РэмТЭК.Л.18000.4(10).100	РэмТЭК_ГЧ.09.006.16
РэмТЭК.Л.18000.4(10).100	РэмТЭК_ГЧ.09.006.16.И
РэмТЭК.Л.18000.4(10).125.8112.V.2	РэмТЭК_ГЧ.09.007.16
РэмТЭК.Л.18000.4(10).125.8112.V.2	РэмТЭК_ГЧ.09.007.16.И
РэмТЭК.Л.18000.4(10).125.8112.V.5	РэмТЭК_ГЧ.09.007.21
РэмТЭК.Л.18000.4(10).125.8112.V.5	РэмТЭК_ГЧ.09.007.21.И
РэмТЭК.Л.18000.4(10).160.8112.V.2	РэмТЭК_ГЧ.09.008.16
РэмТЭК.Л.18000.4(10).160.8112.V.2	РэмТЭК_ГЧ.09.008.16.И
РэмТЭК.Л.18000.4(10).160.8112.V.5	РэмТЭК_ГЧ.09.008.21
РэмТЭК.Л.18000.4(10).160.8112.V.5	РэмТЭК_ГЧ.09.008.21.И
РэмТЭК.Л.18000.4(10).200.8112.V.2	РэмТЭК_ГЧ.09.009.16
РэмТЭК.Л.18000.4(10).200.8112.V.2	РэмТЭК_ГЧ.09.009.16.И
РэмТЭК.Л.18000.4(10).200.8112.V.5	РэмТЭК_ГЧ.09.009.21
РэмТЭК.Л.18000.4(10).200.8112.V.5	РэмТЭК_ГЧ.09.009.21.И
РэмТЭК.Л.25000.6.60.8112.V.2	РэмТЭК_ГЧ.09.015.19
РэмТЭК.Л.25000.6.60.8112.V.2	РэмТЭК_ГЧ.09.015.19.И
РэмТЭК.Л.25000.6.60.8112.V.5	РэмТЭК_ГЧ.09.015.21
РэмТЭК.Л.25000.6.60.8112.V.5	РэмТЭК_ГЧ.09.015.21.И
РэмТЭК.Л.25000.6.100.8112.V.2	РэмТЭК_ГЧ.09.011.19
РэмТЭК.Л.25000.6.100.8112.V.2	РэмТЭК_ГЧ.09.011.19.И
РэмТЭК.Л.25000.6.100.8112.V.5	РэмТЭК_ГЧ.09.011.21
РэмТЭК.Л.25000.6.100.8112.V.5	РэмТЭК_ГЧ.09.011.21.И
РэмТЭК.Л.25000.6.125.8112.V.2	РэмТЭК_ГЧ.09.012.19
РэмТЭК.Л.25000.6.125.8112.V.2	РэмТЭК_ГЧ.09.012.19.И
РэмТЭК.Л.25000.6.125.8112.V.5	РэмТЭК_ГЧ.09.012.21
РэмТЭК.Л.25000.6.125.8112.V.5	РэмТЭК_ГЧ.09.012.21.И
РэмТЭК.Л.25000.6.160.8112.V.2	РэмТЭК_ГЧ.09.013.19
РэмТЭК.Л.25000.6.160.8112.V.2	РэмТЭК_ГЧ.09.013.19.И
РэмТЭК.Л.25000.6.160.8112.V.5	РэмТЭК_ГЧ.09.013.21
РэмТЭК.Л.25000.6.160.8112.V.5	РэмТЭК_ГЧ.09.013.21.И
РэмТЭК.Л.25000.6.200.8112.V.2	РэмТЭК_ГЧ.09.014.19
РэмТЭК.Л.25000.6.200.8112.V.2	РэмТЭК_ГЧ.09.014.19.И
РэмТЭК.Л.25000.6.200.8112.V.5	РэмТЭК_ГЧ.09.014.21
РэмТЭК.Л.25000.6.200.8112.V.5	РэмТЭК_ГЧ.09.014.21.И